

ZWILLING bandes élastiques - 36809-000-0

ZWILLING



9,95 €

TVA incl.

Numéro d'article	36809-000-0
EAN	4009839645211
Marque	ZWILLING

Description du produit

Vous utilisez déjà nos boîtes sous vide ZWILLING FRESH & SAVE pour vos repas sur le pouce et vous souhaitez que les boîtes restent fermées de manière fiable après le repas ? Nous vous proposons la solution idéale : un set de trois élastiques pour nos boîtes sous vide FRESH & SAVE. Ils exaucent deux vœux à la fois : des aliments sous vide sur le pouce et une protection sûre contre des fuites éventuelles après ouverture.

Après avoir préparé un repas à la maison avec la pompe sous vide, il n'est pas toujours possible de refermer la boîte sous vide avec la pompe au bureau ou à l'école. C'est précisément pour cela que nos bandes élastiques sont conçues. Ils maintiennent le couvercle en place et assurent une fermeture fiable, même sans vide. Il suffit de placer l'une des trois bandes dans la couleur de votre choix autour de la boîte sous vide pour que le couvercle reste fermement en place. Les miettes restent à l'intérieur de la boîte et votre sac reste propre.

Set de trois bandes élastiques en orange, vert et bleu.

Taille unique pour toutes les boîtes S, M et L .

Fermeture sécurisée du couvercle, même sans vide.

Étanche et propre.

Spécifications

GÉNÉRAL	
Catégorie	Accessoires

MAGASIN

Cremer Eric SPRL
Bourcy 735
6600 Bastogne
TVA BE 0479 941 152

CONTACT

Tél. 061 21 81 54
info@cremerelectro.be
cremer.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu Fermé
Ma-Me 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Je 09:00-12:00
Ve 09:00-12:00 · 13:00-18:00
Sa 09:00-12:00 · 13:00-16:00
Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1